Subject: 1
Year 89 Month 7 Date 15

۸۹/۷/۱۵ خطوط انتقال فرکانس بالا

مرجع: خطوط انتقال فرکانس بالا
دکتر مهدی پورمحمدی
انتشارات خوارزمی

خطوط انتقال فرکانس بالا

خط انتقال از نظر شکل ارتباط بین امپدانس و میدانهای مغناطیسی است که از نظر کاربردی بین مدارها و گیرنده است.

محیط انتقال: محیط انتقال به دو دسته عادی و غیرعادی (خلاء) تقسیم می‌شود که نوع عادی خود دو نوع دارد که در فرکانس‌های تقسیم‌بندی می‌گردد.

[illegible]

خط انتقال یکنواخت:

یکی از مزیت‌های مهم در خطوط انتقال یکنواخت بودن خطوط انتقال است یعنی خط انتقال از دو جنبه هندسی و جنس فیزیکی دارای شکل دهندهٔ آن یکنواخت باشد، به عبارت دیگر اگر [illegible] از یک خط انتقال را برش دهیم مشخصات آن به‌گونه‌ای قطع خط یکسان می‌باشد، به‌این ترتیب خط انتقال در امتداد طول خط ثابت می‌باشد، خوشبختانه این فرضیه در عمل معتبر است.

پارامترهای خط انتقال:

R: مقاومت اکتریکی در واحد طول برحسب اهم بر متر است که ناشی از تلفات اهمی هادی خط انتقال می‌باشد.

نکته:
اندوکتانس L در واحد طول برحسب هانری بر متر می‌باشد هرگاه از یک هادی عبور کند در اطراف آن میدان مغناطیسی ایجاد می‌کند. (ذخیره انرژی مغناطیسی) که می‌تواند یک مقدار تعادل کند.

خازن C: ظرفیت اکتریکی در واحد طول برحسب فاراد بر متر می‌باشد هرگاه دو هادی به همراه هادی

Subject:
Year: Month: Date:

بین آن دو سیم، سیم خازن است.

G: هدایت الکتریکی در واحد طول بین زمین برقرار شده که ناشی از نشت اهمی بین

بین دو هادی است.

مدل با تغییر فاز: زمان و مکان

z: فاصله نقطه مورد نظر تا منبع

خروجی که آوردیم معادلات تلگراف خط انتقال



KVL:

$$\left[-V(z,t) + R\Delta z\, I(z,t) + L\Delta z \frac{dI(z,t)}{dt} + V(z+\Delta z,t) = 0 \right]$$

رابطه مشتق است

$$\frac{V(z+\Delta z,t) - V(z,t)}{\Delta z} = -R\, I(z,t) - L \frac{dI(z,t)}{dt}$$

طرفین رابطه بر نقطه تقسیم می‌کنیم

$\Delta z \to 0$ میل کند Δz به صفر

نقطه z را در نظر می‌گیریم

$$\frac{dV(z,t)}{dz} = -R\, I(z,t) - L \frac{dI(z,t)}{dt} \Rightarrow$$

$$\frac{dV(z)}{dz} = -R\, I(z) - L j\omega\, I(z) = -(R + j\omega L)\, I(z) \quad (**)$$

KCL:

$$\left[-I(z,t) + I(z+\Delta z,t) + G\Delta z\, V(z+\Delta z,t) + C\Delta z \frac{dV(z+\Delta z,t)}{dt} \right]$$

$$\frac{I(z+\Delta z,t) - I(z,t)}{\Delta z} = -G\, V(z+\Delta z,t) - C \frac{dV(z+\Delta z,t)}{dt}$$

$\Delta z \to 0$

$$\frac{dI(z,t)}{dz} = -G\, V(z,t) - C \frac{dV(z,t)}{dt} \Rightarrow$$

$$\frac{dI(z)}{dz} = -G\, V(z) - j\omega C\, V(z) = -(G + j\omega C)\, V(z) \quad (**)$$

یک طرف تساوی I و در طرف دیگر V داریم و چون در هر دو طرف یک dz هست لذا از dz صرف نظر می‌کنیم

PdPCO

Subject:
Year Month Day

خط بدون اتلاف

$R, G = 0$

$\gamma = j\omega\sqrt{LC} = \alpha + j\beta$ $\begin{cases} \alpha = 0 \\ \beta = \omega\sqrt{LC} \end{cases}$

سرعت $v = \frac{\omega}{\beta} = \frac{\omega}{\omega\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

$\lambda = \frac{2\pi}{\beta} = \frac{2\pi}{\omega\sqrt{LC}} = \frac{2\pi}{2\pi f\sqrt{LC}} = \frac{1}{f\sqrt{LC}}$

$V(z,t) = |V^+| e^{-\alpha z} \cos(\omega t - \beta z + \vec{\varphi}) = |\vec{V}| e^{0z} \cos(\omega t + \beta z + \vec{\varphi})$

$V(z,t) = |\vec{V}| \cos(\omega t - \beta z + \vec{\varphi}) = |\vec{V}| \cos(\omega t + \beta z + \vec{\varphi})$

این خط نیز وجود ندارد چرا که R, G صفر نمی‌شوند

خط کم اتلاف

$R = j\omega L$ دارای مقاومت
$G = j\omega C$ دارای هدایت

$\omega L \gg R$ یا $\omega C \gg G$

برای داشتن خط کم اتلاف باید یکی از این دو شرط برقرار باشد

R, G هست اتلاف و L, C هست توان ذخیره

هرگاه $\omega \gg \frac{R}{L}$ باشد آن خط را خط کم اتلاف می‌گویند. این حالت تقریباً در یک فرکانس مرجع برقرار خواهد بود. برای تشخیص این که آیا فرکانس مرجع است یا خیر از روی مشخصات خط، باید R, G را بر حسب L, C بدست آورد. سپس با توجه به شرط کم اتلاف بودن (نامساوی) $\omega L \gg R$ و $\omega C \gg G$ رفع دهید.

دو شرط فوق نشان می‌دهد که خطوط دارای مشخصه، خط در فرکانس‌های بالا دارای اتلاف کمتری خواهد بود. با این شرط کم اتلاف بودن، شرط فرکانس بالا بودن یک از این دو شرط را خواهیم داشت:

$Z_0 = R_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}$

$\gamma = \left(\frac{R}{2R_0} + \frac{R_0 G}{2}\right) + j\omega\sqrt{LC}$

PAPCO

Subject :

Month Date

خط بدون تلفات :

در خط ناقل تلفات ، تلفات مقاومت و هدایت اتصال ، موج منتقل از فرکانس است . در حالی که خط ناقل تلفات غیر از کاهش مقادیر توان در خط باعث تضعیف شده و سرعت موج به فرکانس بستگی دارد که به این خط ، خط دارای اعوجاج گویند.

در این حالت تا کیف سیگنال ، باند وسیع هر یک از مولفه های فرکانسی موج ، یک سرعت خاص و نیز یک ضریب تضعیف خاص منتشر می شود. که به این ترتیب سیگنال در یک فاصله ی انتهای خط تغییرات در سیگنال اتفاق می افتد. به دلیل اگر خطی دارای تلفات کم باشد آنگاه اعوجاج آن نیز اندک

در حالت خاص خطی وجود دارد که در آن تلفات ناشی اعوجاج است که به این خط ، خط بدون اعوجاج می گویند که شرط زیر می بایست برقرار باشد.

$$\frac{R}{L} = \frac{G}{C} \Rightarrow \begin{cases} Z_0 = R_0 = \sqrt{\frac{L}{C}} \\ \gamma = R\sqrt{\frac{C}{L}} + j\omega\sqrt{LC} \end{cases}$$

اگر این شرط برقرار باشد

تلفات داریم ولی اعوجاج نداریم.

که سرعت و تضعیف موج در خط منتقل از فرکانس است.

محاسبات خط انتقال به کمک شرایط مرزی:



$$\begin{cases} -V_g + Z_g I_i + V_i = 0 \\ V_i = V_g - Z_g I_i \\ V_i = V(0) \\ I_i = I(0) \end{cases} \Rightarrow V(0) = V_g - Z_g I(0)$$